



CORSO DI LAUREA QUINQUENNALE a.a. 2012/13
MATERIALI PER L'ARCHITETTURA
Prof. Alberto De Capua


TDM 5 I nodi critici dell' Organismo Edilizio
Il rapporto costruzione/ambiente
Il rapporto edificio/terreno

Nodi critici dell'edificio

Un nodo costruttivo di un edificio è un punto in cui convergono due o più parti dell'edificio (elementi tecnici).

Un nodo diventa *critico* quando al suo interno si manifestano *cadute prestazionali*.

- 1. nodo Chiusura Verticale – Chiusura Orizzontale di Copertura**
- nodo Chiusura Verticale – Chiusura Orizzontale Intermedia
- 3. nodo Chiusura Verticale - Chiusura Orizzontale di Base**
- nodo Chiusura Orizzontale di Copertura – Partizione Interna
- nodo Partizione Interna – Chiusura Orizzontale Intermedia
- Nodo Partizione Interna - Chiusura Orizzontale di Base
- nodo Partizione Interna Elementi di Comunicazione Verticale (Scale)
- nodo Chiusura Verticale Opaca – Chiusura Verticale Trasparente
- nodo Chiusura Verticale Trasparente – Chiusura Orizzontale di Copertura




Il rapporto costruzione - ambiente

(Chiusura Verticale – Chiusura Orizzontale di Copertura)

Il nodo in copertura deve essere resistente e stabile in presenza di carichi statici (peso proprio, pioggia, neve), di eventuali carichi d'uso (persone e/o apparecchiature), di carichi dinamici (vento), di urti. Inoltre assolve al compito di tenere all'acqua, isolare termicamente e acusticamente, non generare fenomeni di condensa interstiziale e superficiale.

Aspetti problematici principali:


- Proteggere l'edificio dagli agenti atmosferici
- Evitare la formazione di ponti termici
- Ridurre le dispersioni termiche
- Controllare il passaggio dell'aria e di vapore
- Favorire l'isolamento termo-acustico



Tipologie di rivestimento

funzioni:




- Proteggere l'edificio dagli agenti atmosferici
- Ridurre le dispersioni termiche
- Controllare i fenomeni di condensa superficiali ed interni
- Favorire l'isolamento termo-acustico



Tipologie di coronamento

funzioni:

- Proteggere l'edificio dagli agenti atmosferici
- Ridurre le dispersioni termiche
- Controllare i fenomeni di condensa superficiali ed interni
- Evitare un comportamento differenziato degli elementi tecnici rispetto al calore (ponte termico)




Il rapporto edificio - terreno

(Chiusura Verticale – Chiusura Orizzontale di base)

L'attacco a terra di un edificio rappresenta l'insieme delle opere strutturali, di tenuta all'acqua, di isolamento, di protezione, di chiusura e di predisposizione di piani di calpestio che permettono di fruire degli spazi in prossimità del terreno, in condizioni di sicurezza e di comfort e assicurando la durata nel tempo delle opere.

Aspetti problematici principali:




- Scaricare il peso dell'edificio e rispondere alle spinte del terreno
- Separare gli spazi esterni dal terreno
- Proteggere la struttura da fenomeni di umidità
- Favorire l'aerazione per evitare fenomeni di condensa
- Predisporre solai a terra, opportunamente coibentati e protetti
- Proteggere le zone interrato e quelle in prossimità del piano di calpestio dell'acqua presente nel terreno e dall'acqua piovana



Tipologie di vespaio

funzioni:

- Separare gli spazi esterni dal terreno
- Proteggere la struttura da fenomeni di umidità
- Favorire l'aerazione per evitare fenomeni di condensa
- Predisporre solai di base, opportunamente coibentati e protetti



Tipologie di scannafosso

funzioni:

- Proteggere la struttura da fenomeni di umidità
- Proteggere le zone interrate e quelle in prossimità del piano di calpestio dall'acqua presente nel terreno e dall'acqua piovana

